

スプリング適合表

<スプリング適合表の見方>

- 1.表の縦の列の目標ブースト圧を確認。
- 2.目標ブースト圧から横に見て●印のついているスプリングの組み合わせとなります。可能なスプリングの組み合わせは大/中/小から最大各1種類、3個までです。

①目標ブースト圧1.82Kgの場合

0.35(小) + 0.49(中) + 0.98(大)

②目標ブースト圧0.98Kgの場合

0.98(大)

お手持ちのスプリングを確認して適宜スプリングを追加して下さい。

GEN-V Standard

目標ブースト圧 下記よりブースト圧を 選択してください。	スプリング		小		中	大
	kg (PSI)		0.21 (3)	0.35 (5)	0.49 (7)	0.98 (14)
	色	WG38 / 40	Black	Grey	Pink	Red
WG45 / 50		Orange	Yellow	Green	Sky Blue	
WG60		Raw	Purple	White	Brown	
kg (PSI)						
0.21 (3)	→	●				
0.35 (5)	→		●			
0.49 (7)	→			●		
0.70 (10)	→	●		●		
0.84 (12)	→		●	●		
0.98 (14)	→					●
1.19 (17)	→	●				●
1.33 (19)	→		●			●
1.47 (21)	→			●		●
1.68 (24)	→	●		●		●
1.82 (26)	→		●	●		●